
プリンター自動電源 ON

Print ボタンを押したら自動で電源が入って、印刷される。電源を切り忘れても自動で電源 Off にしてくれる。その設定は簡単にできます(Canon インクジェットの例)

1. スタートボタンからデバイスとプリンター

プリンターの一覧が表示されますので、使用プリンタを右クリック (ここではこのプリンタが通常使うプリンタに指定してあります)





2. 自動電源設定

印刷をクリックしたら自動で電源が入り印刷されます 電源を切り忘れても 15 分で自動的に電源が切れます



[自動電源設定]

[自動電源設定]では、[自動電源オン]、[自動電源オフ]の設定を行うことができます。

[自動電源オン] は、データが送られてくると自動的に本製品の電源が入る機能です。

[自動電源オフ] は、プリンタードライバーや本製品からの操作が一定時間行われていないときに、自動的に本製品の電源を切る機能です。

(この設定を使うときには、排紙トレーは開いておきましょう、Wi-Fi 印刷の時は指定できません)